フリーアングルスタンドLED(4本ポール) 取扱説明書

FAACS-LED-4PL-A4／FAACS-LED-4PL-A3

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定して下さい。

M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は、取り外した状態でお届け致しますので、M脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで、動かなくなるまで固定して下さい。



付属品のご案内

LEDのパネル用に、電源としてアダプターが付属しています。パネル側から出ている配線に、コンセント側の配線を接続して下さい。

※アダプターは、コンセント一体型です。
※アダプター：12V 1.2A用

サインの交換方法

サインの交換方法

①4隅の化粧ビスを回して取り外し、次にアクリルカバー(透明)を取り外します。

②アクリル板(透明)に直接サイン等を貼り付けて、アクリルカバー(透明)を戻します。

③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。



※ご注意
表面カバーのアクリルに、保護シートを貼ってあります
取り外してご使用下さい。

LEDパネルの特長

アクリル板のエッジにはテーパー加工をしていますので四辺から光が美しく輝き、より高いアイキャッチ効果を実現しました。



エッジから美しい光が
綺麗に放たれます。



フリーアングルアクリルスタンドLEDの使用方法

背面のネジで面板の方向を調整します。



縦向きや横向きと展示向きは自由自在です。



サイドのネジで面板の角度を調整します。



展示面の角度を見やすい位置に調節可能です。



⚠注意：ネジを緩めずに面板を動かすと、故障の原因になりますのでご注意下さい。